



## Ejemplos

### Función Introducir o modificar el día o la hora

Ejemplo: Fecha 01.02.2000; hora 14:00

Después de reset



Pulsar O.K. 1x  
Pulsar 1x




Pulsar O.K. 2x  
Pulsar 2x



Pulsar O.K. 2x

Pulsar O.K. 1x  
Pulsar 1x



Pulsar O.K. 1x  
Pulsar 4x



Pulsar O.K. 3x

Una vez programados el día y la hora la pantalla vuelve a la función AUTO.

### Función PR Programación diaria o semanal

Varias posibilidades

1. Sólo un día en un canal.
2. Varios días en un canal.
3. Sólo un día en dos canales.
4. Varios días en dos canales.


Ejemplo: Martes(2) y de Jueves(4) a Domingo(7).

Hora de comienzo conexión 19:00.


Canal A ON; canal B Impulso 05 seg.

Forma inicial: Función AUTO


Pulsar 1x  
Pulsar O.K. 1x




Pulsar 1x  
Pulsar O.K. 2x




Pulsar 1x  
Pulsar O.K. 1x



Pulsar O.K. 4x  
Pulsar 1x



Pulsar O.K. 1x  
Pulsar 9x




Pulsar O.K. 3x  
Pulsar 1x




Pulsar O.K. 1x  
Pulsar 3x



Pulsar O.K. 2x  
Pulsar 5x



Pulsar O.K. 1x



Repetir los pasos para programar la desconexión. Canal A OFF.

Continuar con otras programaciones o funciones o pulsar la tecla una vez 1x para volver a la función AUTO.

**ROJO:** En este manual de instrucciones, aparecen en rojo los datos que en la pantalla aparecen en situación intermitente.

### Función PR

#### Programación de días festivos entre dos fechas

Programación de un canal (ON permanente o OFF permanente) mientras el otro sigue la programación semanal.


Ejemplo: Inicio 20.04

Fin 24.04


Canal B OFF permanente

Forma inicial: Función AUTO


Pulsar 1x  
Pulsar O.K. 1x



Pulsar 1x




Pulsar 2x




Pulsar O.K. 3x  
Pulsar 4x



Pulsar O.K. 1x  
Pulsar 2x



Pulsar O.K. 1x  
Pulsar 4x



Pulsar O.K. 2x  
Pulsar 4x




Pulsar O.K. 2x  
Pulsar 2x



Ejemplo:  
2 Canal

Pulsar O.K. 1x



Continuar con otras programaciones o funciones o pulsar la tecla una vez 1x para volver a la función AUTO.

El programa de festivos no ocupa lugar en la memoria. Cuando se introduce un nuevo programa de festivos se borra el programa antiguo. Cuando finaliza el programa de festivos los relés de los canales vuelven al estado ON o OFF programado normalmente.

### Función S/W Desactivar el cambio automático del horario de verano (Ahorro de energía).

El cambio de hora está activado desde fábrica.

Forma inicial: Función AUTO

Pulsar 4x  
Pulsar O.K. 1x



Pulsar 1x



Pulsar O.K. 1x



El cambio de hora verano/invierno no queda desactivado

El cambio al horario de verano se ejecuta automáticamente de acuerdo a la "Regulación Europea".

Fecha inicial: Ultimo Domingo de Marzo

Fecha final: Ultimo Domingo de Octubre

### Función ? Verificar o cambiar un programa

Ejemplo: Cambiar el programa: Martes(2) y de Jueves(4) a Domingo(7). Hora de comienzo conexión 19:00. Canal A ON; canal B Impulso 0,5 seg.

Por el programa: Miércoles(3) a Domingo(7). Hora de conexión 19.30. Canal A ON; canal B ON.

Forma inicial: Función AUTO

Pulsar 2x  
Pulsar O.K. 1x



Nº de lugares de memoria libres

Pulsar O.K. 3x




Pulsar 1x



Pulsar O.K. 1x  
Pulsar 1x



Pulsar O.K. 1x  
Pulsar 1x



Pulsar O.K. 7x  
Pulsar 3x




Pulsar O.K. 3x



Pulsar 2x



Pulsar O.K. 1x



Nº de lugares de memoria libres

Pulsar 1x



### Función ? Verificar o borrar un programa

Ejemplo: Anular el programa de festivos

Inicio 20.04

Fin 24.04

Forma inicial: Función AUTO

Pulsar 2x  
Pulsar O.K. 1x



Nº de lugares de memoria libres

Pulsar O.K. 1x



Pulsar CL 1x



Pulsar 1x



Si se pulsa la tecla CL dos veces cuando en la pantalla aparece el nº de lugares de memoria disponibles se produce un borrado total de toda la programación.