

1x1 SICHERHEIT UND GRUNDLAGEN



GS 40.00 knx



GS 41.00 knx





MONTAGE

Montage

- Vor Montage- und Installationsarbeiten Spannung freischalten und Spannungsfreiheit prüfen!**
- Beachten Sie unbedingt die weiteren, oben aufgeführten Sicherheitshinweise!**

- Das Gerät ist für die Montage auf einer Unterputzdose oder für die Wandmontage geeignet
- Bitte achten Sie darauf, dass kein Staub in das Gerät gelangt
- Nach Inbetriebnahme benötigt das Gerät ca. 5 Minuten bis zur ersten korrekten Messung.

- STEP 1:** Öffnen Sie das Gehäuse an der Unterseite und nehmen Sie die Geräte-Abdeckung ab!
- STEP 2:** Verschrauben Sie die Geräte-Rückwand auf einer Unterputzdose bzw. an die Wand (**siehe Montage-Hinweis**)
- STEP 3:** Drücken Sie den blauen „Lern-Knopf“ um das Gerät in Betrieb zu nehmen (dies ist auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich!)
- STEP 4:** Setzen Sie die Geräte-Abdeckung nach der Montage wieder auf!



Montage-Hinweis: Zur einfacheren Montage können Sie das Flachbandkabel (Logik-Verbindung zwischen Geräte-Abdeckung und Geräte-Rückwand) abziehen und die Geräte-Abdeckung komplett abnehmen. Beachten Sie, dass Sie das Flachbandkabel nach Befestigung der Geräte-Rückwand, auf einer Unterputzdose bzw. an einer Wand, für eine einwandfreie Funktion des Gerätes wieder verbinden müssen!

 GS 40.00 knx		 GS 41.00 knx	
			
Technische Daten		Sicherheitshinweise / Bestimmungsgemäße Verwendung	
Anschlussspannung: Über KNX-Busspannung		 WARNUNG! ES BESTEHT GEFAHR DURCH EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ODER BRANDGEFAHR!	
Busstrom: < 10 mA		!!!Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden!!!	
Bussystem: KNX		 Nur an die auf dem Gerät angegebene Spannung und Frequenz anschließen! [KNX-Busspannung (Nennspannung 29V)]	
Sensorik: CO ₂ , relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftdruck		 Bei Eingriffen oder Änderungen am Gerät erlischt die Garantie!	
Manuelle Bedienung (GS 41.00 knx): Manuelle Änderung der Solltemperatur ±3° (Schrittweite 0,5°)		 Das Gerät ist so zu installieren, dass auch außergewöhnlich hohe Störstrahlung die Funktion nicht beeinträchtigen kann!	
CO ₂ -Konzentration: 390–10.000 ppm		 Installation und Anschluss dürfen nur entsprechend den nationalen Bau- und Elektrovorschriften / Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden!	
Messbereich rel. Luftfeuchtigkeit: 0–100%		 Beschädigte Geräte dürfen nicht in Betrieb bzw. müssen sofort außer Betrieb genommen werden!	
Messbereich Temperatur: 0–50°C		 Beachten Sie die Vorschriften und Hinweise aus dem Handbuch „Haus- und Gebäudesystemtechnik“ des ZVEI/ZVEH. Dies gilt insbesondere für die fachgerechte Verlegung der Busleitungen und die Inbetriebnahme des KNX Gerätes	
Messbereich Luftdruck: absoluter Luftdruck		 Das Gerät ist zur Verwendung für folgende Aufgaben vorgesehen: Überwachung der Luftgüte in der Gebäudesystemtechnik (Schule, Büro, Hotel, Tagungsstätte etc.), Datenübertragung und Regelung per Bus-System.	
Zulässige Umgebungstemperatur: 0°...+50°C		 Das Gerät ist für den Betrieb gemäß den aufgeführten technischen Daten geeignet.	
Gehäuse: selbstverlöschendes Thermoplast		 Das Gerät ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Räumen geeignet.	
Einbau: Wandmontage		 Das Gerät ist nicht geeignet für sicherheitsrelevante Aufgaben, wie z.B. Fluchttüren, Brandschutzeinrichtungen, Gärkeller etc.	
Anschlussart: KNX-Busklemme			
Schutzart: IP 20 nach DIN EN 60529			
Schutzklasse: III bei bestimmungsgemäßer Montage			
Störquellen		Bestimmungswidrige Verwendung / Entsorgung	
Die Messergebnisse des Gerätes können durch äußerliche Einflüsse negativ beeinflusst werden. Mögliche Störquellen sind:		▶ Das Gerät ist nicht für eigenmächtige bauliche Veränderungen, Reparaturen und sicherheitsrelevante Aufgaben vorgesehen.	
■ Zugluft und Luftbewegung: z.B. durch Fenstern, Türen, Konvektion, Heizung oder Personen.		▶ Das Gerät ist nicht für den Einsatz im Außenbereich und in Nasszellen vorgesehen.	
■ Erwärmung oder Abkühlung: z.B. Sonnenbestrahlung oder der Montage an einer Außenwand.		▶ Das Gerät ist nicht für sicherheitsrelevante Aufgaben geeignet. Die Steuerung des Gerätes dient alleine zur Überwachung und Regelung der Luftqualität.	
■ Wärmequellen: In direkter Nähe zu elektrischen Verbrauchern, z.B. Dimmer		▶ Die bestimmungswidrige Verwendung des Gerätes kann zu Sach- und Personenschäden führen.	
■ Erschütterungen oder Schläge, denen das Gerät ausgesetzt wird oder wurde.		▶ Das Gerät ist umweltgerecht und entsprechend den Elektrovorschriften zu entsorgen.	
■ Verschmutzung durch Farbe, Tapetenkleister, Staub, etc.: z.B. bei Renovierungsarbeiten			
■ Organische Lösemittel oder deren Dämpfe: z.B. Reinigungsmittel.			
■ Weichmacher aus Aufklebern und Verpackungen: z.B. Luftpolsterfolie oder Styropor			
		Anwendung des GS 41.00 knx	
		