



## ESEMPI (INSERIRE SCHEMI)

### MODO DI IMPIEGO

Entrare o modificare la data e l'ora

Esempio: 01/02/2000, ore 14:00 dopo il reset



La programmazione cambia nel modo AUTO, la data e l'ora sono programmate.


### MODO PR

Programmazione del piano settimanale

Sono possibili differenti programmazioni:

1. ora di commutazione per un giorno e un canale
  2. ora di commutazione per più giorni e un canale
  3. ora di commutazione per un giorno e due canali
  4. ora di commutazione per più giorni e due canali
- Esempi: martedì (2) e giovedì (4) fino a domenica (7); ora di commutazione ore 19.00; canale A ON; canale B impulso (05 secondi).

Modo di partenza: modo AUTO



Programmare altre ore di commutazione o premere 1 volta il tasto per cambiare nel modo AUTO.

Rosso – posizione intermittente sul display

### MODO PR


Programma di vacanza Durata ON o durata OFF. Inizio e fine dopo la

data

La programmazione di un solo canale è possibile, anche l'altro canale esegue il programma di commutazione.

esempio: Inizio il 20 Aprile, fine il 24 Aprile canale B OFF

Modo di partenza: modo AUTO



Programmare altre ore di commutazione o premere 1 volta il tasto per cambiare nel modo AUTO.


**Il programma di vacanza non occupa area di memoria.**

Soltanto un programma di vacanza può essere programmato. La programmazione di un nuovo cancella il programma attuale. Il programma di vacanza si cancella dopo la fine di un programma di vacanza e il relè di uscita va in stato di commutazione che è valido secondo il programma di commutazione. (l'orologio riprende il programma standard)

### MODO S/W

Soppressione della carica automatica dell'ora estate/inverno

Modo di partenza: modo AUTO



Il cambiamento automatico dell'ora estate/inverno è conforme alle regole valide dal 30/05/1994.

Partenza: l'ultima domenica di Marzo  
Fine: l'ultima domenica di Ottobre


### MODO ?

Selezione e modifica delle ore di commutazione

Esempio: martedì (2) e giovedì (4) fino a domenica (7) ora di commutazione: h. 19.00 canale A ON; canale B impulso

modifica: mercoledì (3) fino a domenica (7), h. 19.30; canale A; canale B ON

Modo di partenza: modo AUTO



Visualizzazione delle posizioni delle memorie libere


Visualizzazione delle posizioni delle memorie libere

### MODO ?

Cancellazione delle ore di commutazione

Esempio: programma di vacanza cancellato dal 20 Aprile al 24 Aprile

Modo di partenza: modo AUTO



Visualizzazione delle posizioni delle memorie libere

**Cancellazione di tutte le ore di commutazione:** premere 2 volte il tasto CL quando la posizione delle memorie libere sono visualizzate.