

Bedienungsanleitung SC 83 / SC 88



Bild: SC 88.40

- 1 ⇒ Montag
- 2 ⇒ Dienstag
- 3 ⇒ Mittwoch
- 4 ⇒ Donnerstag
- 5 ⇒ Freitag
- 6 ⇒ Samstag
- 7 ⇒ Sonntag
- ↵ Kanal EIN
- ↶ Kanal AUS
- ↵ ↶ ⇒ Impuls

Die Kanäle können im AUTO-Betrieb mit den Kanaltasten „A;B;C;D“ von Hand geschaltet werden.

Bedienung

Tastenfunktionen

- [Menu]** Einstellen der Bedienmodi
AUTO → PR → ? → ↵ → S/W → AUTO ...
- [CL]** Löschen von eingegebenen Daten in den Bedienmodi PR, ?, S/W
- ◆** Im Modus PR, ↵ und S/W:
Verändern der blinkenden Stelle.
Im Modus ?:
Nach Anwahl der gewünschten Schaltzeit, Aufrufen der Editierfunktion
Im Modus Auto:
Umschalten der Balkenanzeige von Kanal A; B auf C; D.
- ▶** Im Modus PR, ↵ und S/W:
Anwählen der gewünschten Stelle vorwärts.
Im Modus ?:
Anwählen der nächsten Schaltzeit.
- ◀** Im Modus PR, ↵ und S/W:
Anwählen der gewünschten Stelle rückwärts.
Im Modus PR: Bei blinkender **1** für Montag: Anwählen der Ferienprogrammierung.
Im Modus ?:
Anwählen der vorhergehenden Schaltzeit.
- [A]** Im Modus AUTO:
[B] Manuelles Ein- oder Ausschalten des entsprechenden Kanals (Schaltungsvorwahnahme). Wird die Taste 3 Sek. gedrückt, erfolgt DAUER EIN oder AUS.
[C]
[D]
- Anzeige: **p** (vor entsprechenden Kanal).
Das Schaltprogramm für diesen Kanal wird unterdrückt.
Beenden der Dauerschaltung durch 3-Sek.-Druck auf die entsprechende Kanaltaste. Der Kanal geht in den programmierten Zustand.
Anzeige: **p** nicht mehr sichtbar.

Bedienmodi (Menu)

- AUTO** **Anzeige** von Uhrzeit, Wochentag, Kanalzustand und des aktuellen Schaltprogrammes (Balkenanzeige) in vollen Stunden. Manuelles Ein- oder Ausschalten mit der entsprechenden Kanaltaste (Schaltungsvorwahnahme).
- PR** **Programmieren von Schaltzeiten** mit Taste ◀ bzw. ▶ blinkende Stelle rückwärts bzw. vorwärts anwählen.
Mit Taste ◆ blinkende Stelle ändern (Mit Taste ▶ letzte Eingabe bestätigen).
Wird bei der Anzeige Montag **1** die Taste ◀ betätigt, so verzweigt die Programmierung in die Eingabe des Ferienprogrammes.
- ?** **Anzeigen der freien Speicherplätze**
Auslesen von Schaltzeiten
Ändern von Schaltzeiten
Löschen von Schaltzeiten
Gesamtlöschen aller Schaltzeiten
Mit Taste ◀ bzw. ▶ Schaltzeiten rückwärts bzw. vorwärts anwählen.
Nach Anwahl der gewünschten Schaltzeit kann mit der Taste ◆ die Änderungsfunktion aufgerufen werden. Mit der Taste **CL** kann eine nicht mehr benötigte Schaltzeit gelöscht werden. Löschen aller Schaltzeiten durch 2 x Betätigen der Taste **CL** bei der Anzeige der freien Speicherplätze.
- ↵** **Eingabe Wochentag und Uhrzeit**
Mit Tasten ◀ bzw. ▶ blinkende Stelle rückwärts bzw. vorwärts anwählen.
Mit Taste ◆ blinkende Stelle ändern.
(Mit Taste ▶ letzte Eingabe bestätigen).
- S/W** **Eingabe Datum (mit Jahreszahl) = automatische Sommerzeitumstellung aktiviert**
Mit Tasten ◀ bzw. ▶ blinkende Stelle rückwärts bzw. vorwärts anwählen.
Mit der Taste ◆ blinkende Stelle ändern (mit der Taste ▶ letzte Eingabe bestätigen).

Bedienungshinweis

Gangreserve (ohne Netz): Betätigen der Taste ◆, das Display erscheint und der Schaltcomputer kann auch ohne Netzanschluß bedient werden.

Die Eingaben erfolgen Schritt für Schritt. Die einzugebende Stelle blinkt und wird mit der Taste ◆ verändert. Mit der Taste ▶ wird die nächste Stelle oder mit der Taste ◀ die vorhergehende Stelle angewählt. Die Eingabe ist beendet, sobald keine Stelle mehr blinkt.

Installationshinweise

Achtung: Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.


Die hochintegrierte Elektronik dieser Schaltuhr ist gegen Störeinflüsse weitgehend geschützt. Bei außergewöhnlich hoher Störstrahlung läßt sich eine Beeinflussung jedoch nicht völlig ausschließen.

Inbetriebnahme

Anschluß der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz, entsprechend dem Anschlußbild für die Schaltuhr und die zu schaltenden Geräte.

Reset

Versenkte Taste links neben der Kanaltaste A drücken. Uhrzeit und Mikroprozessor werden zurückgesetzt. Die Schaltzeiten bleiben erhalten, sofern die Datensätze in Ordnung sind.



Zusatzmodul: Datenschlüssel

Der Schlüssel für die einfache Datenübertragung.

- Speichern des Schaltprogramms in den Datenschlüssel.
- Einlesen des Schaltprogramms in den Schaltcomputer.
- Vervielfältigen des Schaltprogramms in weiteren Schaltcomputern gleichen Typs.

Der Datenschlüssel (Bestellnummer 092.001.009) kann in allen Bedienmodi verwendet werden.

Speichern (Sichern) des Schaltprogramms in den Datenschlüssel:

1. Datenschlüssel in den Schacht des SC 88 einstecken (Zeichnung 1).
Im Display erscheint „CARD“.
2. Taste ◆ 1 x betätigen – im Display erscheint „SAVE“.
3. Taste ▶ betätigen – der Speichervorgang wird gestartet. Im Display erscheint „Pr“ bis das Programm gesichert ist.
4. Der Datenschlüssel kann abgezogen werden. (Schaltcomputer steht im Mode AUTO)


Schreibschutz aktiv: Anzeige „Er“ im Display
Ist der Schreibschutz aktiv, erscheint nach dem erfolglosen Sichern das Zeichen „Er“ im Display des Schaltcomputers (Schalter des Datenschlüssels auf „0“ stellen oder anderen Datenschlüssel verwenden).

Einlesen des Schaltprogramms aus dem Datenschlüssel in den Schaltcomputer:


1. Datenschlüssel in den Schacht des SC 88 einstecken (Zeichnung 1).
Im Display erscheint „CARD“.
2. Taste ◆ 2 x betätigen – im Display erscheint „LOAD“.
3. Taste ◀ betätigen – der Ladevorgang wird gestartet. Im Display erscheint „Pr“ bis das Programm gesichert ist.
4. Der Datenschlüssel kann abgezogen werden. (Schaltcomputer steht im Mode AUTO)

Datenfehler: Anzeige „EP“ im Display
Die Daten des Datenschlüssels sind nicht mit dem Schaltcomputer kompatibel.

(z.B. Jahresprogramm laden in Wochencomputer)




Montagehinweis SC 88




Anschlußbilder SC 88


Schaltcomputer SC 88.10




Schaltcomputer SC 88.20



Schaltcomputer SC 88.30




Schaltcomputer SC 88.40




Anschlußbilder SC 83

Schaltcomputer SC 83.20



Schaltcomputer SC 83.40



Montage Funkempfänger FU 20

Der Schaltcomputer ist für den Empfang des DCF-77 Zeitsignals vorbereitet.

- Netzspannung abschalten
- FU nach Anschlußbild anschließen
- Netzspannung einschalten
- Funksignal im Display blinkt für etwa 3 Minuten
- Bei starken Störungen kein Funkempfang möglich (Dauerblinken des Funksignals) (Schaltcomputer läuft quartzgenau weiter)
- Unterbrechung der Leitung zum Funkempfänger (keine Anzeige des Funksignals) (Schaltcomputer läuft quartzgenau weiter)

Beispiele


Modus ☉

Wochentag und Uhrzeit eingeben oder ändern


Beispiel: Wochentag 2 (Dienstag);
Uhrzeit 14:30

Ausgangszustand: Modus AUTO
(nach Reset)


Taste ☉ 3x
drücken



Taste ▶ 1x
Taste ◆ 1x
drücken



Taste ◆ 1x
drücken



Taste ▶ 1x
Taste ◆ 4x
drücken



Taste ▶ 1x
Taste ◆ 3x
drücken



Taste ▶ 2x
drücken



Modus S/W


Sommerzeit-Umstellung
aktivieren (MESZ)

Das aktuelle Datum muß
programmiert werden.

Beispiel: 06.07.99

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste ☉ 4x
drücken



Taste ▶ 1x
Taste ◆ 5x
drücken



Taste ▶ 2x
Taste ◆ 6x
drücken



Taste ▶ 1x
drücken



Taste ▶ 1x
Taste ◆ 9x
drücken



Taste ▶ 1x
drücken



Soll keine Sommerzeit-Umstellung
durchgeführt werden, muß im Modus
S/W ein eventuell eingegebenes Datum
mit der Taste CL gelöscht werden.

Die Sommerzeitumstellung erfolgt
nach der seit dem 30.05.1994 gültigen
Regelung.

Beginn: letzter Sonntag im März
Ende: letzter Sonntag im Oktober

Modus PR

Programmieren des
Wochenprogrammes


Es sind mehrere Programmierungen
möglich.

- Schaltzeit für einen Tag
und einen Kanal
- Schaltzeit für mehrere Tage
und einen Kanal
- Schaltzeit für einen Tag
und mehrere Kanäle
- Schaltzeit für mehrere Tage
und mehrere Kanäle


Beispiel: Di (2) und Do (4);
Schaltzeit 19:00
Kanal A EIN
Kanal B Impuls 10 Sekunden

Ausgangszustand: Modus AUTO


Taste ☉ 1x
drücken




Taste ▶ 1x
Taste ◆ 1x
drücken



Taste ▶ 1x
Taste ◆ 1x
drücken



Taste ▶ 3x
Taste ◆ 1x
drücken



Taste ▶ 1x
Taste ◆ 9x
drücken



Taste ▶ 3x
Taste ◆ 1x
drücken




Taste ▶ 1x
Taste ◆ 3x
drücken



Taste ▶ 3x
Taste ◆ 1x
drücken



Taste ▶ 2x
Nach etwa
3 Sekunden




Weitere Schaltzeiten eingeben
oder Taste ☉ 4x drücken, um in
den Auto-Modus zu wechseln.


Beispiel: Mittwoch (3)
Schaltzeit 14.00 Uhr
Kanal D AUS

Ausgangszustand: Modus AUTO


Taste ☉ 1x
drücken




Taste ▶ 2x
Taste ◆ 1x
drücken



Taste ▶ 4x
Taste ◆ 1x
drücken



Taste ▶ 1x
Taste ◆ 4x
drücken



Taste ▶ 3x
drücken



Bei der Programmierung von nur einem
Wochentag besteht die Möglichkeit,
den Programmpunkt 1x mit der
Taste ◆ anzuwählen.


Der programmierte Schaltpunkt wird
dann nach einmaliger Ausführung
automatisch gelöscht.

Beispiel ohne 1x Schaltung

Taste ▶ 4x
Taste ◆ 2x
drücken



Taste ▶ 1x
drücken
Nach etwa
3 Sekunden



Weitere Schaltzeiten eingeben
oder Taste ☉ 4x drücken, um in
den Auto-Modus zu wechseln.

Modus PR

Ferientschaltung max. 6 Tage
vor Beginn


Erster Wochentag, Dauer
(max. 99 Tage) und Zustand der
Kanäle (EIN oder AUS)

Das Ferienprogramm kann auch nur
für einen Kanal programmiert werden,
die anderen Kanäle führen dann das
programmierte Schaltprogramm aus.


Beispiel: Dauer 85 Tage
ab Wochentag 7
(Sonntag)
Kanal B AUS

Ausgangszustand: Modus AUTO


Taste ☉ 1x
drücken




Taste ◀ 1x
drücken



Taste ◆ 1x
Taste ▶ 6x
drücken



Taste ◆ 1x
Taste ◆ 8x
drücken




Taste ▶ 1x
Taste ◆ 5x
drücken



Taste ▶ 2x
Taste ◆ 2x
drücken



Taste ▶ 3x
drücken



Die Ferientschaltung belegt keinen
Speicherplatz.

Weitere Schaltzeiten eingeben
oder Taste ☉ 4x drücken, um in
den Auto-Modus zu wechseln.
Es ist nur ein Ferienprogramm
möglich.
Neueingabe löscht bisheriges.

Modus ?

Auslesen und Ändern
von Schaltzeiten

Beispiel: Die Schaltzeit Dienstag und
Donnerstag 19:00 Uhr;
Kanal A EIN
Kanal B IMPULS
ändern in Mittwoch und
Donnerstag 19:30 Uhr
Kanal A EIN; Kanal B EIN

Taste ☉ 2x
drücken



Anzeige
der freien
Speicher-
plätze

Taste ▶ 3x
Taste ◆ 1x
drücken



Taste ▶ 1x
Taste ◆ 1x
drücken



Taste ◆ 1x
drücken



Taste ▶ 6x
Taste ◆ 3x
drücken



Taste ▶ 3x
Taste ◆ 2x
drücken



Taste ▶ 3x
drücken
3 Sekunden
warten



Anzeige
der freien
Speicher-
plätze

Taste ▶ 2x
drücken
Taste ☉ 3x
drücken



Die Ferientschaltung belegt keinen
Speicherplatz.

Modus ?

Schaltzeit löschen

Beispiel: Ferientschaltung 85 Tage ab
Wochentag 7 (Sonntag) löschen

Taste ☉ 2x
drücken




Anzeige
der freien
Speicher-
plätze

Taste ▶ 2x
drücken




Taste CL 1x
drücken



nach etwa
3 Sekunden



Taste ▶ 2x
drücken



Anzeige
der freien
Speicher-
plätze

Taste ☉ 3x
drücken



Wird bei der Anzeige der freien Speicher-
plätze die Taste CL 2x betätigt, so
werden alle Schaltzeiten gelöscht.