

EKSEMPLER

INDSTILLING

Indtastning eller ændring af dato og klokkeslæt

Eksempel: Dato: 01.01.2000 klokkeslæt: 14.00

Efter reset



Tryk O.K. 3x

Tryk \blacklozenge 1x



Tryk O.K. 2x



Tryk O.K. 1x

Tryk \blacklozenge 1x



Tryk O.K. 1x

Tryk \blacklozenge 4x

Tryk O.K. 3x



Uret er nu i betjeningstilstand AUTO, dato og klokkeslæt er programmeret.

INDSTILLING PR

Programmering af ugeprogram

Der er mulighed for valg af flere forskellige programmeringer:


1. Koblingstid for en dag og en kanal.
2. Koblingstid for flere dage og en kanal.
3. Koblingstid for en dag og to kanaler.
4. Koblingstid for flere dage og to kanaler

Eksempel: Tirsdag (2) og torsdag (4) til søndag (7)
Klokkeslæt: 19.00
Kanal A: sluttet. Kanal B: impuls (05 sek.)

Udgangstilstand: AUTO


Tryk \curvearrowright 1x

Tryk O.K. 1x




Tryk \blacklozenge 1x

Tryk O.K. 2x




Tryk \blacklozenge 1x

Tryk O.K. 1x




Tryk O.K. 4x

Tryk \blacklozenge 1x



Tryk O.K. 1x

Tryk \blacklozenge 9x



Tryk O.K. 3x

Tryk \blacklozenge 1x



Tryk O.K. 1x

Tryk \blacklozenge 3x




Tryk O.K. 2x

Tryk \blacklozenge 5x



Tryk O.K. 1x



Indtast yderligere tidspunkter eller tryk \curvearrowright 1x for at vende tilbage til AUTO.

RØD: Blinkende sted i displayet

INDSTILLING PR

Konstant ON eller konstant OFF
Ferieprogram start og slut efter dato


Ferieprogram kan kun programmeres for en kanal, men den anden kanal udfører programmet. (gælder for to-kanals ur).

Eksempel: Start 20. April Slut: 24. April
Kanal B: brudt


Udgangstilstand: AUTO

Tryk \curvearrowright 1x


Tryk O.K. 1x



Tryk \blacktriangleleft 1x



Tryk \blacklozenge 2x




Tryk O.K. 3x

Tryk \blacklozenge 4x




Tryk O.K. 1x

Tryk \blacklozenge 2x



Tryk O.K. 1x

Tryk \blacklozenge 4x




Tryk O.K. 2x

Tryk \blacklozenge 4x




Tryk O.K. 2x

Tryk \blacklozenge 2x



Tryk O.K. 1x



Indtast yderligere tidspunkter eller tryk \curvearrowright 1x for at vende tilbage til AUTO Ferieprogrammet optager INGEN programplads.

Der er kun plads til et ferieprogram, indtastning af nyt ferieprogram vil overskrive det gamle. Ferieprogrammet sletter sig selv efter "slut" datoen, og overgår til almindeligt program. Ferieprogrammet undertrykker normalprogrammet i den ønskede periode.

INDSTILLING SW

Undertrykkelse af den automatiske sommer-/vintertidsomskiftning

Fabriksindstilling: Automatisk omskiftning

Udgangstilstand: AUTO

Tryk \curvearrowright 4x

Tryk O.K. 1x



Tryk \blacklozenge 1x



Tryk O.K. 1x



Den automatiske S/V omskiftning sker efter de gældende regler (30.05.1994)

Start: Sidste søndag i marts.
Slut: Sidste søndag i oktober.

INDSTILLING ?

Udlæsning og ændring af koblingstider

Eksempel: Koblingstid tirsdag (2) og torsdag (4) til søndag (7) kl: 19.00
Kanal A: sluttet Kanal B: impuls

Ændres til: Onsdag (3) til søndag (7) kl: 19.30

Kanal A: sluttet Kanal B: sluttet

Udgangstilstand: AUTO

Tryk \curvearrowright 2x

Tryk O.K. 1x



Tryk O.K. 3x



Tryk \blacklozenge 1x




Tryk O.K. 1x

Tryk \blacklozenge 1x




Tryk O.K. 1x

Tryk \blacklozenge 1x




Tryk O.K. 7x


Tryk \blacklozenge 3x




Tryk O.K. 3x




Tryk \blacklozenge 2x



Tryk O.K. 1x



Tryk \curvearrowright 1x



INDSTILLING ?

Slette koblingstider

Eksempel: Ferieprogram
Start: 20. April Slut: 24. April

Udgangstilstand: AUTO

Tryk \curvearrowright 2x


Tryk O.K. 1x



Tryk O.K. 1x



Tryk CL 1x



Tryk \curvearrowright 1x



Sletning af alle koblingstider:

Tast 2x CL i betjeningstilstand "antal frie programpladser".

Viser antal frie programpladser

Viser antal frie programpladser

Viser antal frie programpladser

Eksempel: 2-kanal

Automatisk S/V er deaktiveret