

Príklady

Spôsob obsluhy

Zadanie alebo zmenenie dátumu a času

Príklad: 01.02.2000 Čas: 14:00

Po vymazaní (reset)




Tlačítko O.K. 3x
Tlačítko 1x
zatlačiť




Tlačítko O.K. 2x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 1x
Tlačítko 1x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 1x
Tlačítko 4x
Tlačítko O.K. 3x
zatlačiť



Programovanie pokračuje prechodom do spôsobu obsluhy AUTO. Dátum a čas sú nastavené.

Spôsob obsluhy PR

Zadanie programu spínania na týždeň

Program spínania môže mať viac možností:

1. spínanie pre jeden deň a jeden kanál
2. spínanie pre viacej dní a jeden kanál
3. spínanie pre jeden deň a dva kanály
4. spínanie pre viacej dní a dva kanály


Príklad: utorok (2) a štvrtok (4) potom až do nedele (7)

Čas spínania: 19:00


Kanál A ZAPNÚŤ; Kanál B IMPULZ (05 sekúnd)

Počiatočný stav: spôsob obsluhy AUTO


Tlačítko 1x
Tlačítko O.K. 1x
zatlačiť




Tlačítko 1x
Tlačítko O.K. 2x
zatlačiť




Tlačítko 1x
Tlačítko O.K. 1x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 4x
Tlačítko 1x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 1x
Tlačítko 9x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 3x
Tlačítko 1x
zatlačiť




Tlačítko O.K. 1x
Tlačítko 3x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 2x
Tlačítko 5x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 1x
zatlačiť



Rovnakým spôsobom ďalšie spínacie časy zadať alebo tlačítko 1x zatlačiť a prejdete do spôsobu obsluhy AUTO.

Červená: blikajúce miesto v displeji

Spôsob obsluhy PR (prázdninové spínanie)


Trvalé ZAPNUTIE alebo trvale VYPNUTIE so začiatkom a koncom podľa dátumu

Prázdninové spínanie sa môže aktivovať ako pre obidva kanály tak aj len pre jeden pričom druhý kanál vykonáva spínanie podľa programu.

Príklad: ŠTART 20. Apríl KONIEC 24. Apríl
Kanál B VYPNÚŤ

Počiatočný stav: spôsob obsluhy AUTO

Tlačítko 1x
Tlačítko O.K. 1x
zatlačiť



Tlačítko 1x
zatlačiť




Tlačítko 2x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 3x
Tlačítko 4x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 1x
Tlačítko 2x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 1x
Tlačítko 4x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 2x
Tlačítko 4x
zatlačiť




Tlačítko O.K. 2x
Tlačítko 2x
zatlačiť



Príklad:
2 Kanálové
hodiny

Tlačítko O.K. 1x
zatlačiť



Rovnakým spôsobom ďalšie spínacie časy zadať alebo tlačítko 1x zatlačiť a prejdete do spôsobu obsluhy AUTO.

Prázdninový program neobsadzuje pamäťové miesta.

Zadať je možné len jeden prázdninový program. Nový program prepíše vždy ten starý. Prázdninový program sa vymaže na konci prázdninového spínania a spínacie relé preberie stav, ktorý je aktuálny podľa spínacieho programu.

Spôsob obsluhy SW

Vypínanie automatického prepínania letného a zimného času

Od výroby je prepínanie letného a zimného času zapnuté.

Počiatočný stav: spôsob obsluhy AUTO

Tlačítko 4x
Tlačítko O.K. 1x
zatlačiť



Tlačítko 1x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 1x
zatlačiť



Prepínanie
letného
a zimného
času je
vypnuté

Prepínanie na letný čas nastáva podľa úpravy platnej od 30. 05. 1994.

Začiatok: posledná nedeľa v marci
Koniec: posledná nedeľa v októbri

Spôsob obsluhy ?

Výber a zmena spínacích časov

Príklad: Spínací čas utorok (2) a štvrtok (4) potom až do nedele (7); 19:00
Kanál A ZAPNÚŤ; Kanál B IMPULZ
zmeniť na streda (3) až do nedele (7); 19:00
Kanál A ZAPNÚŤ; Kanál B ZAPNÚŤ

Počiatočný stav: spôsob obsluhy AUTO

Tlačítko 2x
Tlačítko O.K. 1x
zatlačiť



Znázomenie
voľných
pamäťových
miest

Tlačítko O.K. 3x
zatlačiť



Tlačítko 1x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 1x
Tlačítko 1x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 1x
Tlačítko 1x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 7x
Tlačítko 3x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 3x
zatlačiť



Tlačítko 2x
zatlačiť



Tlačítko O.K. 1x
zatlačiť



Znázomenie
voľných
pamäťových
miest

Tlačítko 1x
zatlačiť



Spôsob obsluhy ?

Vymazanie spínacích časov

Príklad: Prázdninové spínanie
ŠTART 20. Apríl KONIEC 24. Apríl vymazať

Počiatočný stav: spôsob obsluhy AUTO

Tlačítko 2x
Tlačítko O.K. 1x
zatlačiť



Znázomenie
voľných
pamäťových
miest

Tlačítko O.K. 1x
zatlačiť



Tlačítko CL 1x
zatlačiť



Tlačítko 1x
zatlačiť



Vymazanie všetkých spínacích časov:
Pri znázomení voľných pamäťových miest tlačítko CL
2x zatlačiť.