

Przykłady

Tryb ?

Wprowadzenie lub zmiana bieżącej daty lub godziny

Przykład: Data 01.02.2000; godzina 14:00

Po zerowaniu



O.K. 3x

◆ 1x




O.K. 2x




O.K. 1x

◆ 1x



O.K. 1x

◆ 4x



O.K. 3x

Tryb PR

Program tygodniowy lub dzienny

Dostępnych jest kilka możliwości:

1. Jeden dzień, jeden kanał
2. Kilka dni, jeden kanał
3. Jeden dzień, kilka kanałów
4. Kilka dni, kilka kanałów

Przykład: Wtorek (2) i od czwartku (4) do niedzieli (7);


Godzina przełączenia 19:00;

Kanał A wł.; Kanał B impuls 05 sek.

Początek: Tryb AUTO


○ 1x

O.K. 1x




◆ 1x

O.K. 2x




◆ 1x

O.K. 1x




O.K. 4x

◆ 1x



O.K. 1x

◆ 9x



O.K. 3x

◆ 1x



O.K. 1x


◆ 3x




Przykład
Zegar 2
kanału

O.K. 2x

◆ 5x



O.K. 1x



Wprowadź kolejne daty i funkcje lub naciśnij raz przycisk ○, aby wrócić do trybu AUTO.

Czerwony: Migający symbol na wyświetlaczu

Tryb PR

Programowanie urlopu

według daty

Początek i koniec programowania

Programowanie wybranych kanałów (stałe włączenie lub wyłączenie), kiedy pozostałe realizują program tygodniowy.

Przykład: Początek: 20.04


Koniec: 24.04

Kanał B wł. (na stałe)

Początek: Tryb AUTO

○ 1x


O.K. 1x



◀ 1x



◆ 2x




O.K. 3x

◆ 4x




O.K. 1x

◆ 2x



O.K. 1x

◆ 4x



O.K. 2x

◆ 4x




O.K. 2x

◆ 2x



Przykład
Zegar 2
kanału

O.K. 1x



Wprowadź kolejne daty i funkcje lub naciśnij raz przycisk ○, aby wrócić do trybu AUTO.

Program urlopu nie zajmuje miejsca w pamięci.

Wprowadzenie nowego programu urlopu spowoduje skasowanie poprzedniego programu.

Program urlopu jest kasowany po zrealizowaniu.

Przełączniki wyjściowe przechodzą wtedy w stan określony programem przełączania. (Przeгляд programu).

Tryb S/W

Wyłączenie automatycznej zmiany czasu na letni (podyktowanej oszczędnością energii)

W dostarczonym urządzeniu funkcja zmiany czasu jest domyślnie włączona.


Początek: Tryb AUTO

○ 4x

O.K. 1x



◆ 1x



O.K. 1x



Zmiana
czasu
została
wyłączona

Zmiana czasu jest realizowana automatycznie zgodnie z wytycznymi europejskimi

Początek: ostatnia niedziela marca

Koniec: ostatnia niedziela października

Tryb ?

Wyświetlenie lub zmiana czasu przełączania

Przykład: Zmienić przełączanie we wtorek i od

czwartku do niedzieli 19:00

kanał A wł., kanał B impuls

na: od środy do niedzieli 19:30;

kanał A wł.; kanał B wł.

Początek: Tryb AUTO

○ 2x

O.K. 1x



Liczba
wolnych
miejsz w
pamięci

O.K. 3x



◆ 1x




O.K. 1x

◆ 1x



O.K. 1x

◆ 1x



O.K. 7x

◆ 3x



O.K. 3x



◆ 2x



O.K. 1x



Liczba
dostępnych
miejsz w
pamięci

○ 1x



Tryb ?

Anulowanie programu

Przykład: Anulowanie programu urlopu

Początek: 20.04 Koniec: 24.04

Początek: Tryb AUTO

○ 2x

O.K. 1x



Liczba
dostępnych
miejsz w
pamięci

O.K. 1x



CL 1x



○ 1x



Gdy na wyświetlaczu widnieje informacja o wolnych miejscach pamięci i dwukrotnie zostanie naciśnięty przycisk CL, wszystkie wprowadzone wartości zostaną skasowane. (Kasuj wszystko)